

UWAGA:
METODYKA POSTĘPOWANIA:

1. Prace wzmacniające ruszt drewniany w poziomie podłogi poddasza NALEŻY PROWADZIĆ PRZY MAKSYMALNIE ODCIĄŻONEJ WIĘŹBIE DACHOWEJ, ORAZ PODŁODZE (bez dachówki, obudowy GK, warstw izolacji i wykończenia podłogi)
2. Zdemontować boczne deski wyrównujące poziom podłogi.
3. W rejonie wstawianych belek o wysokości większej niż 18cm należy zdemontować deskowanie (dawny dolny poziom polepy).
4. Wszystkie dostępne powierzchnie elementów drewnianych rusztu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną.
5. Sprawdzić stan podtrzymujących ścian, wszystkie luźne cegły należy przemurować, a nadmiernie uszkodzone należy wymienić.
6. Przygotować tymczasowy ruszt do podwieszenia modernizowanych belek, jako ruszt należy wykorzystać dźwigarki szalunkowe typu H20, dźwigarki wesprzeć na drewnianych dystansach o wyskości 30cm, tak aby uzyskać przestrzeń do wsunięcia stalowych belek.
7. Pod dźwigarki podczepić za pomocą taśmy perforowanej belki Bl-1.63(64,65,66,67,68,69,70,71) W-1.17, W-1.18
8. W kondygnacji niżej wykonać stemplowanie awaryjne sufitu w rejonie holu, w obrębie obszru wyznaczonego belkami Bl-1.61 i Bl-1.62
9. Podciąć belki Bl-1.66(67,68,69,70,71) na 8cm od lica W-1.18.
10. Przygotować belki stalowe BS-1,2,3, zabezpieczyć antykorozyjnie
11. Skręcić gałęzie belki BS-3 (U140) z belką W-1.18.
12. Skręcić belki Bl-1.67 i Bl-1.70 z zeberkami belki BS-3.
13. Ułożenie prostopadłych dźwigarków H20/200-02
14. Połączenie kątownikami ciesielskimi DMX KL5 belki W-1.17 z Bl-1.63,65,66,68
16. Podcięcie lewego końca belek W-1.17,18, zamocowanie belki stalowej BS-1, skręcenie BS-1 z przyległymi belkami drewnianymi.
    Po sprawdzeniu czy odcięte końcówki belki nie podtrzymują sufitu poniżej – usunąć je, w przeciwnym przypadku powiadomić projektanta.
17. Podcięcie prawego końca belek W-1.17,18, zamocowanie belki stalowej BS-2, skręcenie BS-3 z przyległymi belkami drewnianymi.
    Po sprawdzeniu czy odcięte końcówki belki nie podtrzymują sufitu poniżej – usunąć je, w przeciwnym przypadku powiadomić projektanta.
18. Demontaż tymczasowego rusztu z dźwigarków szlunkowych H20

ARCHICE
ul. Gamonicka 5, 70-377 Szczecin
Tel. 91/ 880 38 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu

Projektant:
mgr inż. Sławomir Szyszko
upr. bud. ZAP/0073/POOK/04

Sprawdzający:
mgr inż. Szymon Kluczyk
upr. bud. ZAP/0002/POOK/15

Opracowali:
mgr inż. Katarzyna Mieczkowska
mgr inż. Dominik Dziugieł

Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

Inwestor: **Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Nazwa inwestycji: Przebudowa remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby IPN w Szczecinie

Adres: ul. Piotra Skargi 14
dz. nr 3/4 obręb 1022

Stadium: Projekt wykonawczy - NADZORY AUTORSKIE

Tytuł rysunku: **RZUT UKŁADU NOŚNEGO W POZIOMIE PODŁOGI PODDASZA**

Nr Rys.: KP-2

Branża: KONSTRUKCJA

Data: luty 2018

Skala Rys.: 1:50